



macht den
Boden.

Návod na použití ČISTIČ LAKU Twist PLUS

Používá se na čištění (údržbové čištění) lakovaných podlah. Pro udržení hodnoty podlahy provádějte čištění za vlhka jen v případě potřeby, tedy když zametení a vysátí nestačí.

Poměr ředění: Před použitím výrobek protřepejte. V závislosti na stupni znečištění použijte cca 5 cl ČISTIČE laku REINIGER (= 5 uzávěrů) na kbelík teplé vody (5 l).

Příprava: Podlahu zameťte a vysajte. Znečištěná místa předem vyčistěte.

Aplikace: Roztok čističe naneste pomocí hadříku nebo mpu tak, aby byla podlaha vlhká. Vyvarujte se stojaté vody, kapek a kruhů od kbelíku. Roztok nechte působit několik minut a poté uvolněnou špinu setřete hadříkem nebo mopem (občas vyždímejte). Podle stupně zašpinění vody v kbelíku poznáte, zda je třeba čisticí roztok vyměnit nebo zda s ním můžete znova vytírat. Nakonec podlahu setřete v podélném směru textury dřeva.

Upozornění: Doporučujeme používat 2 kbelíky: jeden s čisticím roztokem, druhý s čistou vodou k máchání a ždímání. Čisticí roztok tak zůstane déle čistý, což šetří náklady a životní prostředí. Uvolnění špíny potřebuje určitý čas, ale nenechávejte čisticí roztok zaschnout. V případě potřeby pracujte po částech. Opakované stírání je účinnější a šetrnější než jediné mokré čištění. Pro případné následné ošetření nechejte podlahu zcela zaschnout.

Na velmi silně znečištěný povrch nebo na povrch s opotřebenou vrstvou ošetření doporučujeme základní čištění pomocí INTENZÍVNÍHO ČISTIČE LAKU. Podlahy nesmí zůstat delší dobu vlhké a nikdy mokré, protože reagují velmi citlivě (bobtnají). Silně alkalické čisticí prostředky poškozují povrch podlahy, proto používejte vždy jen doporučené přípravky na čištění a ošetřování.

Informace o obsažených látkách: voda, <5% aniontových tensidů, <5% neionogenních tensidů, mýdla, konzervační látka: 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (Bronopol), bez fosfátů a bělicích prostředků

Bezpečnostní pokyny:

Chraňte před dětmi. Čistič nedávejte do nádob používaných na jídlo a pití nebo na jiné potraviny.

tilo – kompletní řešení údržby podlah ošetřených lakem Twist PLUS

ČISTIČ

na čištění dle potřeby

(údržbové čištění)

INTENZÍVNÍ ČISTIČ

k odstranění silného znečištění

(základní čištění)

RYCHLÁ PÉČE

k oživení povrchu
matná emulze

(údržbové ošetření)

INTENZÍVNÍ PÉČE

na intenzívně používané povrchy
hedvábně lesklá emulze

(intenzívní ošetření)

Kód produktu (GISCODE): GU40.

K dostání jen ve specializovaných obchodech.

Prodej: tilo GmbH, A-4923 Lohnsburg.



Skladujte pod zámek, chraňte před dětmi. Doba skladovatelnosti: v uzavřeném původním obalu min. 2 roky. Případné usazeniny pečlivě promíchejte nebo dobře protřepejte. K recyklaci předávejte jen zcela vyprázdněné obaly.

ČISTIČ laku Twist PLUS 1 l obj. č. Z1045 9003364104118

ČISTIČ laku Twist PLUS 2,5 l obj. č. Z1046 9003364104309

Tyto pokyny vám předáváme dle svého nejlepšího vědomí na základě našich zkoušek a zkušeností. Nepřebíráme však záruku za výsledek zpracování v jednotlivém případě vzhledem k množství možností aplikací a vzhledem podmínkám skladování a zpracování, které nemůžeme ovlivnit. Provedte vlastní zkoušky. Obrátte se na nás o radu v případě nejjasností nebo před zahájením prací v případě větších projektů. Omyl a technické změny vyhrazeny! Další informace a aktualizace viz www.tilo.com.