



macht den
Boden.

Návod na použití INTENZÍVNÍ ČISTIČ laku Twist PLUS

Používá se na intenzivní čištění (základní čištění) lakovaných podlah. Slouží k odstranění silného znečištění nebo opotřebených vrstev ošetření. Intenzivně vyčištěné podlahy doporučujeme následně ošetřit. Pro udržení hodnoty podlahy provádějte intenzivní čištění jen v případě potřeby, tedy když zametení, vysátí a údržbové čištění nestačí.

Poměr ředění: Před použitím výrobek protřepejte. V závislosti na stupni znečištění použijte 0,5 l až 1 l INTENZÍVNÍHO ČISTIČE na kbelík teplé vody (8–10 l).

Příprava: Podlahu zameťte a vysajte. Nejprve vyčistěte silně ušpiněná místa - čistič naneste neředěný, nechte působit a dobře setřete čistou vodou.

Aplikace: Roztok čističe naneste pomocí hadříku nebo mopu tak, aby byla podlaha vlhká. Vyvarujte se stojaté vody, kapek a kruhů od kbelíku. Roztok nechte působit několik minut a poté podlahu stírejte bílým padem v podélném směru. Uvolněnou špínu setřete hadříkem nebo mopem (občas vyždímejte). Podle stupně zašpinění vody v kbelíku poznáte, zda je třeba čisticí roztok vyměnit nebo zda ho můžete použít znovu. Nakonec stírejte zavlhlou podlahu ve směru vláken. Vlhké setření neutralizuje tenzidy a případné zbytky nebrání následnému ošetření.

Upozornění: Doporučujeme používat 2 kbelíky: jeden s čisticím roztokem, druhý s čistou vodou k máchání a ždímání. Čisticí roztok tak zůstane déle čistý, což šetří náklady a životní prostředí. Uvolnění špíny potřebuje určitý čas, ale nenechávejte čisticí roztok zaschnout. V případě potřeby pracujte po částech. Opakované stírání je účinnější a šetrnější než jediné mokré čištění. Pro případné následné ošetření nechte podlahu zcela zaschnout. INTENZÍVNÍ ČISTIČ není vhodný pro údržbové čištění, protože narušuje ošetřující vrstvy. Používejte vždy jen doporučené prostředky na čištění a ošetřování. Silná koncentrace čističe, nadměrná vlhkost a nevhodné prostředky na čištění a ošetřování mohou podlahy poškodit.

Informace o obsažených látkách: voda, <5% aniontových tenzidů, <5% neionogenních tenzidů, aromatické látky, konzervační látky: alkoholy, bez fosfátů a bělicích prostředků

Bezpečnostní pokyny:

Chraňte před dětmi. Nedávejte do nádob používaných na jídlo a pití nebo na jiné potraviny. Silně dráždí oči. Po použití si důkladně umyjte ruce. Použijte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejovou masku. PO ZASAŽENÍ OČÍ je několik minut opatrně proplachujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, dle možnosti je vyjměte a oči dále proplachujte. Pokud dráždění přetrvává, konzultujte svůj stav s lékařem/vyhledejte lékařskou pomoc.

tilo – kompletní řešení údržby podlah ošetřených lakem Twist PLUS

ČISTIČ

na čištění dle potřeby
(údržbové čištění)

INTENZÍVNÍ ČISTIČ

k odstranění silného znečištění
(základní čištění)

RYCHLÁ PÉČE

k oživení povrchu
matná emulze
(údržbové ošetření)

INTENZÍVNÍ PÉČE

na intenzivně používané povrchy
hedvábně lesklá emulze
(intenzivní ošetření)



Kód produktu (GISCODE): GU80. K dostání jen ve specializovaných obchodech.

Prodej: tilo GmbH, A-4923 Lohnsburg.

Skladujte pod zámek, chraňte před dětmi. Doba skladovatelnosti: v uzavřené nádobě neomezeně. Tekutý výrobek je mrazuvzdorný.



INTENZÍVNÍ ČISTIČ laku Twist PLUS 1 l obj. č. **Z1059**

INTENZÍVNÍ ČISTIČ 9 003364 104330

laku Twist
PLUS 2,5 l

obj. č.
Z1060

Tyto pokyny vám předáváme dle svého nejlepšího vědomí na základě našich zkoušek a zkušeností. Nepřebíráme však záruku za výsledek zpracování v jednotlivém případě vzhledem k množství možností aplikací a vzhledem podmínkám skladování a zpracování, které nemůžeme ovlivnit. Provedte vlastní zkoušky. Obrátte se na nás o radu v případě nejjasností nebo před zahájením prací v případě větších projektů. Omyl a technické změny vyhrazeny! Další informace a aktualizace viz www.tilo.com.

